

まっぷるコード(MGコード)から探す

ガイドブックなどに掲載されているまっぷるコード(MGコード)から、周辺の地図を表示し、目的地に設定することができます。

1 MENU → 目的地 → 次へ →  をタッチする。

: まっぷるコード(MGコード)入力画面が表示されます。

2 コードを入力し、**検索** をタッチする。

: 周辺の地図が表示されます。

* 1印…入力した文字を削除します。

長くタッチすると全ての文字を削除します。

* 2印…最新の更新データを当社サイトから入手し、更新データの入ったSDメモリーカードを本機に挿入することにより、最新のコードデータで検索することができます。更新データについては下記お知らせをご覧ください。




3 目的地に設定し、ルート案内を開始する。

 P.40 手順 **4**、**5**

お知らせ まっぷるコード(MGコード)について

- 昭文社発行の各種ガイドブック・地図に掲載されている7～8桁のコードナンバーです。
- まっぷるコード(MGコード)を入力する場合、“-” (ハイフン) は入力不要です。
- まっぷるコード(MGコード)は観光地用(歩行用)のデータのため、車の走行を前提としたルート探索をするとは限りません。また、まっぷるコード(MGコード)で検索した施設などの名称は、地図上に表示される名称と異なる場合があります。
- 本機に格納されているまっぷるコード(MGコード)は2016年11月時点のデータのため、それ以降に発行されたまっぷるコード(MGコード)は検索できない場合があります。

まっぷるコード(MGコード)の更新データについて

- 更新データのダウンロードや更新情報などについては、当社サイトをご覧ください。
<https://panasonic.jp/navi/>
- 更新データのファイル名「MCPnavi.dat」は変更しないでください。本機で認識できなくなります。
- 更新データを使用する場合は、操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。 P.19

地図から探す

1 MENU → 目的地 → 次へ → **地図** をタッチする。

: この画面に入る前の地図を表示します。

2 目的地に設定し、ルート案内を開始する。

 P.40 手順 **4**、**5**