

# 登録地点情報を選んで書き出す／追加する

本機に登録している登録地点情報を、フォルダごとにSDメモリーカードに書き出し(エクスポート)することができます。書き出したエクスポートファイル(拡張子「.exd」)は、SDメモリーカードから本機に追加(インポート)することもできます。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。☞ P.19

1

[MENU] → [情報] → [地点編集] → [書き出し／追加] をタッチする。

: 書き出し／追加画面が表示されます。

2

■ 本機の登録地点情報を選択してSDメモリーカードに書き出す場合(エクスポート)

① [SDに地点情報を書き出す] をタッチする。

: フォルダ選択画面が表示されます。

② リストからSDメモリーカードに書き出した  
いフォルダをタッチ／[全選択] をタッチする。

: 選択したフォルダに(✓)が付きます。

※選択したフォルダを解除／全解除する場合は、  
解除したいフォルダをタッチ／[全解除] をタッ  
チしてください。

③ [書き出し] をタッチする。

: SDメモリーカードに登録地点を書き出し  
(エクスポート)します。



情報を見る!  
設定する!



■ SDメモリーカードから登録地点情報を選択して本機に追加する場合(インポート)

① [SDから地点情報を追加] をタッチする。

: ファイル選択画面が表示されます。

② 本機に追加したいファイルをタッチし、追加したいフォルダをタッチする。

: フォルダ内に保存されている登録地点リストが表示されます。

