

モーターアンテナ車の設定をする


モーターアンテナ車のアンテナ操作設定を行います。

1 MENU → 設定 → 次へ → その他 をタッチする。

2 モーターアンテナ車 をタッチする。

表示灯点灯：ON
表示灯消灯：OFF



項目	内容
表示灯点灯 ON	<p>モーターアンテナ車の場合に設定してください。</p> <p>メニュー画面の 上げる / 下げる をタッチして、アンテナの伸縮を手動で操作することができます。  P.27</p> <p>※アンテナの状態は本機の電源を切っても記憶されます。</p> <ul style="list-style-type: none">・アンテナを上げた状態でACCをOFFにすると、一旦アンテナは下がり、次回起動時に自動的に上がります。・アンテナを下げた状態でACCをOFFにすると、アンテナは下がったまま次回起動時にも自動的に上がりません。 <p>※アンテナを下げると、ラジオやVICS情報が受信できなくなりますので通常はアンテナを上げてください。</p> <p>※立体駐車場など、天井の低い場所に入るときはアンテナを下げてください。</p>
表示灯消灯 [☆] OFF	<p>モーターアンテナ車以外の場合に設定してください。</p> <p>※誤ってモーターアンテナ車に「OFF」の設定をした場合も、ACCのON/OFFに連動してアンテナが伸縮しますが、手動でアンテナ操作ができないため、アンテナが上がったまま立体駐車場など、天井の低い場所に入ると破損の原因となります。</p>

☆はお買い上げ時の設定です。