

音域の設定をする

低音域、中音域、高音域を調整することができます。

BASS^{バス}：低音域の調整 / MIDDLE^{ミドル}：中音域の調整 / TREBLE^{トレブル}：高音域の調整

1

各AUDIOモード画面で **SOUND** をタッチする。

：BASS/TREBLE設定画面が表示されます。

2

▼ / ▲ をタッチして音域を調整する。

※お買い上げ時はすべての音域が±0に設定されています。

