

# システム設定画面を表示する

1

**MENU** → **設定** → **次へ** → **システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。

※ AUDIO 選択画面で **システム設定** をタッチして表示することもできます。[P.116]



① **画面の明るさ** ボタン

画面の明るさを調整します。[P.137]

② **BLUETOOTH 設定** ボタン

BLUETOOTH 対応機器の登録やハンズフリー通話の設定などを行います。[P.107]

③ **操作音** ボタン

ボタンをタッチしたときなどのキー操作音を設定します。[P.138]

④ **ステアリングスイッチ** ボタン

ステアリングスイッチに本機の機能を割り当てます。[P.139]

⑤ **初期化** ボタン

お買い上げ時の状態に戻す、またはセンサー学習値の初期化を行います。[P.140]

⑥ **バージョン情報** ボタン

バージョン情報を表示します。[P.141]

⑦ **地図更新** ボタン

地図更新時に使用します。

通常は、この操作は必要ありません。

※誤ってタッチし、バージョンアップ画面が表示された場合は、ACCをOFFにし、10秒過ぎてからONにして、再度本機の電源を入れてください。

⑧ **セキュリティ設定** ボタン

セキュリティコードを設定します。[P.142]