

お買い上げ時の状態に戻す	140
お手入れ	162
おでかけ旅ガイド	36
音楽CD	121
音声案内について	35
音声案内の音量を調整する	95
音声や字幕を切り換える	133
音量調整する(AUDIOモード)	117

か行

拡大／縮小する	25
各部のなまえとはたらき	16
画面OFF	27
画面の明るさ調整	137
キー操作音	138
機器登録	107
機器名	109
軌跡	
確認	77
記録	77
削除	77
表示／非表示	77
起動画面の設定をする	132
急カーブ案内	90
緊急警報放送を見る	130
クイックメニュー	29
経由地	
出発地／経由地／目的地の地点の入れ替え	59
追加	56
変更	58
現在地	
現在地(自車)マークのずれについて	15
表示する	27
現在地マーク	
現在地(自車)マークの位置を修正	99
現在地(自車)マークの種類を設定	100
交差点	
交差点拡大図の表示をする	91, 93
交差点情報を表示する	91, 93
リアル3D交差点を表示する	91, 94
交通情報	120
合流案内	90

さ行

再探索	60
市街地図(詳5m／詳12m／詳25m スケール)の収録エリア	170
事故多発地点警告	23, 90, 92

自車マーク	
位置を修正する	99
種類を設定する	100
施設50音	44
施設情報	
施設の名前から探す	44
ジャンルから探す	43
周辺にある施設から探す	47
表示できる施設	172
自宅周辺の地図を表示する	48
自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル リストを呼び出す	128
自宅までのルートを探索する	34
自宅を登録する	31
視聴エリア変更を自動に戻す	125
視聴エリアを変更する	125
自動再探索	102
自動再探索時のアラームを設定する	91
シミュレーション	62
車両センサー	77
ジャンル	43
住所	41
周辺施設	47
受信レベルを確認する	131
出荷状態に戻す	140
出発地	
出発地／経由地／目的地の地点の入れ替え	59
変更	58
準天頂衛星システム「みちびき」	14, 76
消音(AUDIOモード)	117
消音(ナビモード)	95
初期化	
お買い上げ時の状態に戻す	140
センサー学習値を初期化する	140
ルート学習の初期化をする	102
新旧ルート比較画面表示	91, 94
スイテルルート案内	103
スクロール	26
ステアリングスイッチ	139
スマートIC	102, 103
セキュリティコード	142
設定	
3D地図の角度を調整する	99
ecoドライブの設定をする	75
案内設定をする	89
音声案内の音量を調整する	95
現在地(自車)マークの位置を修正する	99
現在地(自車)マークの種類を設定する	100
セキュリティコードを設定する	142
地図ボタン表示の設定をする	100
地図モードの設定をする	99