

## 出発地／経由地／目的地の地点の入れ替え

1

**MENU** → **ルート** → **ルート編集** をタッチし、  
入れ替えたい場所の  をタッチする。

：地点が入れ替わります。

経由地1と目的地を入れ替える場合



## 区間ごとの探索条件を変更する

1

**MENU** → **ルート** → **ルート編集** をタッチし、  
変更したい区間の **自動** \* をタッチする。

：探索条件の選択項目が表示されます。

\* 印…現在設定している探索条件のボタン名が表示されます。

経由地1までの探索条件を変更する場合



ルートを  
探索する

ルート探索条件画面を表示して、  
探索条件を変更することができます。

 P.102手順 **2**

2

**自動** / **有料優先** / **一般優先** / **eco** /  
**距離優先** を選択し、タッチする。

※各項目の説明は  P.55手順 **3** をご覧ください。

