

## お知らせ 事故多発地点警告について

- 事故が多く発生している場所に◆\*を表示し、付近を走行すると案内警告マーク(☞ P.23)と音声でお知らせします。  
\*印…◆\*は地図の縮尺スケールが25 m、50 m、100 mの場合に表示されます。  
※縮尺スケールの25 mは市街地図(詳25 m)ではありません。
- ◆\*にカーソル(-|-)を合わせても事故多発地点の詳細情報は表示されません。

## 盗難多発地点警告について

- 地図の縮尺スケールが100 m以下の場合、車上ねらいなど盗難が多く発生している地域に■!を表示し、■!にカーソル(-|-)を合わせると、地図画面上に“車上ねらい多発地点”が表示されます。  
※盗難多発地点とありますが、■!がある場所ではなく、あくまでその周辺地域です。  
※3D地図では■!の表示はされますが、地図画面上に“車上ねらい多発地点”は表示されません。  
☞ P.25
- 盗難多発地点は岩手県、宮城県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山县、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県に対応しています。
- 盗難多発地点の■!は最も盗難の危険が高い順に赤色、黄色、青色の3段階で表示しています。  
(各府県によって基準は異なります)
- 盗難多発地点付近(半径約250 m以内)を目的地に設定した場合、ルート探索前にメッセージと音声でお知らせします。

## ルート情報の表示について

- ルート案内時に道路名、曲がるべき方向、所要時間、距離などを表示します。  
※ハイウェイモードの場合は、ルート案内時に高速道路／有料道路を走行しているときのみルート情報を表示します。
- MENU → 右画面 → ルート情報 または ハイウェイモード から表示設定を行うこともできます。  
☞ P.32
- ルート情報の 詳細 をタッチすると、施設情報を表示することができます。  
(高速道路／有料道路に情報がない場合、 詳細 は表示されません。)



- 印…高速道路／有料道路を走行中に SA／PA をタッチすると表示灯が点灯し、サービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)の施設情報を表示します。もう一度 SA／PA をタッチすると表示灯が消え、もとのルート情報に戻ります。  
※新規開通道路のパーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)の施設情報は表示されない場合があります。
- 印…目的地、経由地、パーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)、インターチェンジ(IC)に到着するまでのおおよその所要時間、距離が表示されます。