

ラジオ(FM/AM) / 交通情報を聞く

AUDIO 選択画面で **FM/AM** をタッチすると、ラジオ画面が表示されます。[P.116]

(例)ラジオ画面



- ① 音域を設定します。[P.119]
- ② AUDIO 選択画面を表示します。[P.116]
- ③ 選局します。
※ [◀▶] でも操作できます。
※ 長くタッチすると自動選局を始め、放送局を受信すると自動で止まります。
※ 交通情報画面では操作できません。

- ④ 受信中の放送局名、周波数を表示します。
- ⑤ AUDIO 音量バーを表示します。[P.117]
- ⑥ 交通情報画面を表示します。

(例)交通情報画面 ⑥をタッチして表示



- ⑦ FM/AM を切り換えます。
- ⑧ エリアリスト/プリセットリスト。
※ リスト内のボタンをタッチすると選局できます。
※ プリセットリスト表示中の場合はボタンを長くタッチすると、現在受信中の放送局を登録することができます。
- ⑨ エリアリスト(現在地周辺で放送されている放送局のリスト)を⑩に表示します。
- ⑩ プリセットリストを⑧に表示します。
- ⑪ AUDIO モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
- ⑫ ラジオ画面に戻ります。
- ⑬ 交通情報の周波数を 1 620 kHz に設定します。
※ お買い上げ時は 1 620 kHz に設定されています。
- ⑭ 交通情報の周波数を 1 629 kHz に設定します。

お知らせ

- AM ステレオには対応していません。
- 本機はワイドFM(FM補完放送)に対応しています。
- 地域によっては、実際とは異なる放送局名が表示されたり、周波数のみが表示される場合があります。
- 周波数再編により、これまで受信できた放送局が受信できなくなった場合は、新しい周波数をプリセットリストに登録してください。