

TV(ワンセグ)を見る

AUDIO 選択画面で **TV** をタッチすると、TV(ワンセグ)受信画面が表示されます。【P.116】

(例)TV(ワンセグ)受信画面 画面をタッチしてボタンを表示



- ③ TV(ワンセグ)メニュー画面を表示します。
- ④ AUDIO 選択画面を表示します。【P.116】
- ⑤ データ放送画面を表示します。【P.129】
※データ放送画面でボタンをタッチすると、TV(ワンセグ)受信画面に戻ります。
- ⑥ 選局します。
※ **◀▶** でも操作できます。
※長くタッチすると自動選局を始め、放送局を受信すると自動で止まります。
- ⑦ 番組表を表示します。【P.128】
- ⑧ AUDIO 音量バーを表示します。【P.117】
- ⑨ AUDIO モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

(例)TV(ワンセグ)メニュー画面 ③をタッチして表示



- ⑩ TV(ワンセグ)の電波状態を表示します。
- ⑪ 中継・系列局サーチをします。【P.128】
- ⑫ チャンネルリスト画面を表示します。【P.127】
- ⑬ チャンネルスキャン画面を表示します。【P.126】
- ⑭ 視聴エリア変更画面を表示します。【P.125】
- ⑮ エリアスキャンを実行します。【P.126】
- ⑯ 自宅登録されたチャンネルリストに切り換えます。【P.128】
- ⑰ お好み登録されたチャンネルリストに切り換えます。【P.128】

(例)データ放送画面 ⑤をタッチして表示



- ① チャンネル番号、放送局名、番組名を表示します。
※マルチサービスを受信しているときは放送局名の後ろにサービス番号が表示されます。
- ② 音域を設定します。【P.119】

- ⑱ 受信レベルの確認や、音声や字幕の切り換えなど、TV(ワンセグ)に関する各種設定を行います。【P.131】
- ⑲ 10キーボタンを表示します。10キー入力が必要なデータ放送の場合に使用します。【P.129】
- ⑳ カーソルの移動やデータ放送内容をスクロールする場合にタッチします。【P.129】
- ㉑ データ放送を受信中にタッチすると1つ前のデータ放送画面に戻ります。
※データ放送によっては **取消** をタッチしても戻れない場合があります。そのときは **▲** / **▼** でデータ放送画面内にある **戻る** などの項目にカーソルを移動させ **決定** をタッチしてください。
- ㉒ 画面で選んだ項目を決定(実行)します。【P.129】