

# キー操作音の設定をする

ボタンをタッチしたときなどのキー操作音(ピッ)を鳴らす／鳴らさないを設定することができます。

- 1 システム設定画面で **操作音** をタッチする。

☞ P.136

：操作音設定画面が表示されます。

- 2 キー操作音(**する**／**しない**)を選択し、タッチする。

ボタン	内 容
<b>する</b> ☆	キー操作音を鳴らします。
<b>しない</b>	キー操作音を鳴らしません。

☆はお買い上げ時の設定です。

(お知らせ) キー操作音は音量を変更することができません。