

ステアリングスイッチの設定をする

純正ステアリングスイッチを装備している車の場合、ステアリングスイッチに本機の機能を割り当てて、操作することができます。

1 システム設定画面で **ステアリングスイッチ** をタッチする。

☞ P.136

：ステアリングスイッチ設定画面が表示されます。

2 割り当てる機能を選び、タッチする。

割り当て可能な機能	対応するボタン
VOL UP	+ / +
VOL DOWN	- / -
TRACK UP	▶▶ / ▶▶
TRACK DOWN	◀◀ / ◀◀
	電話に出る
	電話を切る

割り当て可能な機能	対応するボタン
MUTE	MUTE オーディオの音声を一時的に消音 ※再度タッチすると、消音を解除します。
SOURCE	オーディオの種類を切り換え* FM/AM → CD → BLUETOOTH Audio → TV ↑

*印…再生するメディアや機器がない場合は、スキップされます。

3 車のステアリングスイッチで、機能を割り当てたいスイッチを長押しする。

：スイッチに機能が割り当てられます。

お知らせ

- **設定解除** → **はい** をタッチすると、割り当てが解除されます。
- 車種やグレードによっては操作可能な機能が異なる場合があります。
詳しくは下記サイトをご覧ください。
<https://panasonic.jp/navi/>
- 1つのスイッチに複数の機能を割り当てることはできません。
- ステアリングスイッチ設定画面を表示中は、ステアリングスイッチで本機の操作はできません。