

# セキュリティコードについて

万一盗難にあった場合でも、セキュリティコードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報の漏洩を防ぐことができます。設定したセキュリティコードは忘れないようご注意ください。

## ●セキュリティコードを忘れた場合

セキュリティコードを忘れた場合は有償による解除となります。本機、本機を購入されたご本人と確認できる書類(運転免許証、保険証など)、保証書をお近くの「サービスご相談窓口」までお持ちください。

## セキュリティコードを設定する

1

システム設定画面で

**セキュリティ設定** → **する** をタッチする。

☞ P.136

：セキュリティコード入力画面が表示されます。



2

セキュリティコードを入力し、

**決定** をタッチする。

：確認画面が表示されますので、再度同じセキュリティコードを入力して **決定** をタッチすると、メッセージが表示され、セキュリティ設定画面に戻ります。

※セキュリティコードは3桁～8桁です。

※印…入力した文字を削除します。

長くタッチすると全ての文字を削除します。



2-1

2-2

### お知らせ

- 設定したセキュリティコードを変更する場合は、一度解除して再度セキュリティコードを設定してください。
- セキュリティコードを設定すると、バッテリー(+B)を外し再度接続してACCをONにしたとき、お買い上げ時の状態に戻るとき、リセットボタンを押したときなどに、セキュリティコード入力画面が表示されます。

## セキュリティコードを解除する

1

システム設定画面で **セキュリティ設定** → **しない** をタッチする。

☞ P.136

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

2

現在のセキュリティコードを入力し、**決定** をタッチする。

：メッセージが表示され、セキュリティ設定画面に戻ります。