

BLUETOOTH関係

| 症 状 | 原 因 | 処 置 | ページ |
|--|--|--|-------|
| 登録したBLUETOOTH対応機器が自動的に本機と再接続されない。 | BLUETOOTH対応機器と本機の間 に障害物がある。 | BLUETOOTH対応機器と本機の間 の障害物を取り除いてください。 | — |
| 音質が悪い。 (音がひずむ・ノイズが 発生するなど。) | 本機の近くに、他のBLUETOOTH 対応機器や2.4 GHz帯を使用する 機器がある。 | 混信するため、他の機器を本機から 離してください。それでも混信する 場合は、他の機器の電源を切って ください。 | — |
| | BLUETOOTH対応機器の電池残量 が少ない。 | 充電してください。 | — |
| ハンズフリー通話でき ない。 | BLUETOOTH接続がされていない。 | 再度接続してください。 | P.107 |
| | 携帯電話がマナーモードになっ ている。 | 機種によっては、マナーモードに設 定していると本機から着信音が出 力されない場合があります。マナー モードを解除してください。 | — |
| ハンズフリー通話中、 エコーやハウリング が起こる。 | 受話音量が大きすぎる。 | 音量を下げてください。 | P.110 |
| ハンズフリー通話中、 相手の音声聞き取り にくい。 | 受話音量が小さい。 | 音量を上げてください。 | P.110 |
| 着信履歴から発信でき ない。 | 番号非通知の相手にかけようと した。 | 番号非通知の相手には発信できませ ん。 | — |
| 通話しづらい。 | マイクと話者の距離が近いまたは離 れている。 | 適切な距離でお話してください。 | — |
| | エアコンの送風音をマイクが拾って いる。 | エアコンの送風を弱くするか、止め てください。 | — |
| BLUETOOTH Audio モード画面から操作 できない。 (再生はできる。) | BLUETOOTH対応機器がAVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile)に対応していない。 | AVRCPに対応していない場合は本機 から操作できません。BLUETOOTH 対応機器で操作してください。 (機種によっては、AVRCPに対応し ていても一部の操作ができない場合 があります。) | — |
| BLUETOOTH Audio の音量が小さい。 | BLUETOOTH対応機器の音量が小 さい。 | BLUETOOTH対応機器の音量を調 整してください。 | — |