

|                |          |
|----------------|----------|
| 昼夜切換／地図の色を設定する | 97       |
| 平均速度を設定する      | 101      |
| 右画面設定          | 32, 97   |
| 文字表示の設定をする     | 98       |
| ランドマーク表示の設定をする | 88       |
| ルート設定について      | 33       |
| ルート探索条件の設定をする  | 102      |
| 設定メニュー         | 30       |
| 選局する           | 120, 127 |
| 専用レーン音声案内      | 90       |
| 全ルートを表示する      | 62       |
| 走行軌跡           | 77       |
| 走行中の制限         | 17       |
| 速度連動案内         | 95       |

## た 行

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 探索                  |            |
| 1 ルート探索             | 55         |
| SDメモリーカードからルート探索をする | 64         |
| 迂回探索                | 61         |
| 区間ごとの探索条件を変更する      | 59         |
| 現在地から自宅までのルートを探る    | 34         |
| 現在地から目的地までのルートを探る   | 34         |
| 再探索                 | 60         |
| 複数ルート探索             | 55         |
| ルート探索条件の設定をする       | 102        |
| 探索条件を変更する           | 59, 102    |
| 地図                  |            |
| 3D地図                | 25         |
| 地図画面の見かた            | 22         |
| 地図に表示される記号          | 24         |
| 地図表示(方位)を切り換える      | 25         |
| 地図を拡大／縮小する          | 25         |
| テナント情報              | 30         |
| 地図基本表示の設定をする        | 96         |
| 地図更新                | 141        |
| 地図更新ID              | 141        |
| 地図スクロール             | 26         |
| 地図ボタン表示の設定をする       | 100        |
| 地名50音               | 45         |
| チャンネルスキャンをする        | 126        |
| チャンネルリストを確認／選局する    | 127        |
| 中継・系列局自動サーチ設定をする    | 131        |
| ディスク(再生できるディスク)     | 160        |
| ディスクの取り扱いかた         | 161        |
| データ放送を利用する          | 129        |
| 電話番号                | 42         |
| 盗難多発地点警告            | 23, 90, 92 |
| 登録地点                |            |
| 登録する                | 32         |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 登録地点から目的地を探す              | 40  |
| 登録地点のフォルダ名を編集する           | 69  |
| 登録地点の編集／見る                | 66  |
| 登録地点を書き出す／追加する            | 71  |
| 登録地点を全て書き出す／全て書き替える       | 70  |
| 登録地点を並び替え                 | 69  |
| 登録地点情報を選んで書き出す／追加する       | 71  |
| 登録地点情報を全て書き出す／<br>全て書き替える | 70  |
| 時計表示の設定をする                | 133 |
| トンネル出口音声案内                | 90  |

## な 行

|              |     |
|--------------|-----|
| ナビID         | 141 |
| ナビメニュー画面について | 27  |
| 入力           |     |
| 文字入力         | 37  |

## は 行

|                 |        |
|-----------------|--------|
| バージョン情報         | 141    |
| パスキー            | 109    |
| 番組表を見る          | 128    |
| ハンズフリー通話        | 111    |
| ハンズフリー通話の設定     | 110    |
| 微調整(スクロール)      | 26     |
| 表示部             |        |
| BLUETOOTH Audio | 122    |
| CD              | 121    |
| TV(ワンセグ)        | 123    |
| ラジオ             | 120    |
| フォルダ名編集         | 69     |
| 複数ルート探索         | 55     |
| 踏み切り案内          | 90     |
| 平均速度の設定         | 101    |
| 平面地図画面          | 23     |
| 放送用メモリーを削除する    | 132    |
| 方面看板を表示する       | 91, 93 |

## ま 行

|                |        |
|----------------|--------|
| マップコード         | 46     |
| マップマッチング       | 15     |
| まっぶるコード(MGコード) | 51     |
| 右画面に地図／情報を表示する | 32     |
| みちびき           | 14, 76 |
| みちびきの設定        | 76     |
| 目安線を調整する       | 159    |
| 目安線を表示する       | 158    |