

# 本書の読みかた

本書では、用途別に下記のマークを使用しています。本書をお読みになる前にご覧ください。

□ P.3 参照していただきたいページ番号を表します。

**AUDIO**など パネル部のボタンを  
白地に黒文字で表します。

**AUDIO**など タッチパネル部のボタンを  
黒地に白文字で表します。



タッチパネル操作や  
パネル部の操作を表します。

**2<sup>-1</sup>**

操作の順番を表します。

(例)

**1**

**AUDIO**を押す、または **AUDIO**をタッチする。



(例)

**2**

郵便番号を入力し、**検索**をタッチする。

**2<sup>-1</sup>**

**2<sup>-2</sup>**



※本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

※寸法・質量はおおよその数値です。

※イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※画面表示などの色は印刷物ですので実際と異なる場合があります。

※URLは、予告なく変更になることがあります。