

設定メニューを表示する

1 画面をタッチし、 をタッチする。

：設定メニューが表示されます。



設定メニュー

● **目的地にする ボタン**

目的地を登録し、ルートを探索します。[] P.35

● **出発地にする ボタン**

ルート編集画面で出発地を変更するときに表示されます。

[] P.58

● **経由地にする ボタン**

ルート案内中や、ルート編集画面で経由地を追加／変更するときに表示されます。[] P.56、P.58

※ルート案内を停止している場合、このボタンは表示されません。

● **自宅にする ボタン**

自宅の登録を行います。[] P.31、P.32

● **複数ルート探索する ボタン**

目的地を登録し、5通りのルートを探索します。

[] P.55

● **地点登録 ボタン**

地点の登録を行います。[] P.32

● **地点編集 ボタン**

登録地点マークにカーソル(→)を合わせたとき、登録地点の編集や削除をすることができます。

[] P.66

● **施設の詳細 ボタン**

施設名などで目的地を設定するとき、施設に詳細情報があると、住所や電話番号などが確認できます。

● **テナント情報 ボタン**

スクロール先の施設にテナント情報があると、施設内のテナント名や階数、電話番号などが確認できます。
※市街地図で「家形」表示時ののみ確認できます。

[] P.96

● **周辺検索 ボタン**

スクロール先の周辺施設を検索することができます。

[] P.47

● **×閉 ボタン**

設定メニューを閉じます。