

## まっぶるコード(MGコード)から探す

ガイドブックなどに掲載されているまっぶるコード(MGコード)から、周辺の地図を表示し、目的地に設定することができます。

**1** MENU → 目的地 → 次へ → まっぶるコード をタッチする。

: まっぶるコード(MGコード)入力画面が表示されます。

**2** コードを入力し、検索 をタッチする。

: 周辺の地図が表示されます。

\* 1印…入力した文字を削除します。

長くタッチすると全ての文字を削除します。

\* 2印…最新の更新データを当社サイトから入手し、更新データの入ったSDメモリーカードを本機に挿入することにより、最新のコードデータで検索することができます。更新データについては下記お知らせをご覧ください。



**3** 目的地に設定し、ルート案内を開始する。

☞ P.40 手順 **4**、**5**

### お知らせ まっぶるコード(MGコード)について

- 昭文社発行の各種ガイドブック・地図に掲載されている7～8桁のコードナンバーです。
- まっぶるコード(MGコード)を入力する場合、“-” (ハイフン)は入力不要です。
- まっぶるコード(MGコード)は観光地用(歩行用)のデータのため、車の走行を前提としたルート探索をするとは限りません。また、まっぶるコード(MGコード)で検索した施設などの名称は、地図上に表示される名称と異なる場合があります。
- 本機に格納されているまっぶるコード(MGコード)は2019年3月時点のデータのため、それ以降に発行されたまっぶるコード(MGコード)は検索できない場合があります。

### まっぶるコード(MGコード)の更新データについて

- 更新データのダウンロードや更新情報などについては、当社サイトをご覧ください。  
<https://panasonic.jp/navi/>
- 更新データのファイル名「MCPnavi.dat」は変更しないでください。本機で認識できなくなります。
- 更新データを使用する場合は、操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。☞ P.19

## 地図から探す

**1** MENU → 目的地 → 次へ → 地図 をタッチする。

: この画面に入る前の地図を表示します。

**2** 目的地に設定し、ルート案内を開始する。

☞ P.40 手順 **4**、**5**