

ラジオ

症 状	原 因	処 置	ページ
ラジオが受信できない／自動選局ができない／ノイズが多い。	強い電波の放送局がない。	手動で選局してください。	P.120
	放送局の電波が弱い。	他の放送局を選局してみてください。	—
	周りに障害物があるなど、受信状態が良くない。	受信状態が良くなると、音の入りが良くなり、雑音が少くなります。受信できる場所に移動してください。	—
	エアコンやワイヤー動作に連動したノイズが発生している。	車両側の電装品が動くとノイズが入る場合があります。電装品の動作を止めてください。	—
	本機の近くに携帯電話や無線機を置いている。	妨害を受ける可能性がありますので離してご使用ください。	—
	ラジオアンテナ、オートアンテナコントロールコードが正しく接続されていない。	ラジオアンテナ、オートアンテナコントロールコードの接続を確認してください。	取付説明書
	ラジオアンテナが十分に伸びていない。	ラジオアンテナが十分に伸びているか確認してください。	—
	モーターアンテナ車のアンテナが下がっている。	モーターアンテナ車の場合、メニュー画面の [上げる] をタッチしてアンテナを上げてください。	P.27、P.104
	周波数再編が実施された。 (これまで受信できた放送局が受信できなくなった。)	新しい周波数をプリセッットリストに登録してください。	P.120
	ワイドFM非対応のラジオアンテナでFM補完放送を受信しようとした。	ラジオアンテナがワイドFMに対応していない場合は、FM補完放送を受信できません。	—

CD再生

症 状	原 因	処 置	ページ
再生画面を表示しない／正常に動作しない。	ディスクが挿入されていない。	ディスクを挿入してください。	P.19
音が悪い、音が止まる、音が飛び。	ディスクに汚れ、キズ、指紋がある。	ディスクが汚れている場合は、やわらかい布などで汚れをふいてください。また、キズのあるディスクは使用しないでください。	P.161
	本機の取り付け角度が40°を超えている。	角度を40°以下に調整し、振動しないようにしっかりと取り付けてください。	
ディスクが入らない。	ディスクにラベルが貼ってある。	ラベルが貼ってあるディスクは挿入しないでください。	P.161