

メニュー画面の操作

トップメニューに表示させる項目を変更する

オーディオメニューの並びを変更する

- 1 オーディオメニュー (P.24) から を選ぶ

- 2 カスタマイズ画面から入れ換えたい項目を選ぶ

例：
「TV」のかわりに「FM/AM」をトップメニューに表示するには

- ① TV を選ぶ
- ② FM/AM を選ぶ



● AUDIO初期化

オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

● 全初期化

目的地メニュー・オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

- 選んだ項目が入れ換わります。



オーディオショートカットとしてトップメニューに表示されます。

目的地メニューの並びを変更する

- 1 目的地メニュー (P.25) から を選ぶ

- 2 カスタマイズ画面から入れ換えたい項目を選ぶ

例：
「名称」のかわりに「履歴」をトップメニューに表示するには

- ① 名称 を選ぶ
- ② 履歴 を選ぶ



● 目的地初期化

目的地メニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

● 全初期化

目的地メニュー・オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

- 選んだ項目が入れ換わります。



目的地ショートカットとしてトップメニューに表示されます。

セキュリティの設定をする

万一盗難にあった場合でも、セキュリティコードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報情報の漏洩を防ぐことができます。

セキュリティコードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。
お近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。
セキュリティコード解除に生じる費用は、お客様のご負担になります。

セキュリティコードを設定する

セキュリティコードは、忘れないようにメモしておいてください。

- 1 情報・設定メニュー (P.25) から **システム設定** を選ぶ
- 2 システム設定画面から **セキュリティ** を選ぶ
- 3 セキュリティ画面から **セキュリティ設定する** を選ぶ



- 4 **OK** を選ぶ

- 5 (初めて設定する場合のみ) 初期パスワード「9876」を入力する

- 6 セキュリティコードを入力し、**決定** を選ぶ



- **修正**: 1文字削除
- **文字種**: 数字・A~Fの大文字
- **文字数**: 3文字~12文字

- 7 **はい** を選ぶ

- セキュリティコードが設定されます。

本機を起動時にセキュリティコード入力画面が表示されたら

バッテリー交換時など、バッテリーコードが外されたあとに本機を起動した場合のみ、セキュリティコード入力画面(下記)が表示されます。
セキュリティコードを入力してください。

セキュリティコードを入力し、**決定** を選ぶ



- ロックが解除され、本機が再起動します。

セキュリティコードの設定を解除する

他人に譲渡する場合などは、セキュリティ設定を解除してください。

- 1 セキュリティ画面(左記)から **セキュリティ設定しない** を選ぶ

- 2 **OK** を選ぶ

- 3 セキュリティコードを入力し、**決定** を選ぶ

- セキュリティ設定が解除されます。

セキュリティに関する案内の設定をする

セキュリティ画面(左記)から各項目の **する/しない** を選ぶ (P.178)