

# 地図の見かた

## 現在地画面

MAP を押し、現在地画面が表示されます。

### LAUNCHER

**LAUNCHER** ランチャーメニューを表示 (P.38)  
(地図画面の種類によっては、表示されない画面があります。)



### 交差点情報表示

交差点名称、レーン、踏切などの情報を表示  
● 常時表示/ルート案内中のみ表示/常時非表示を選べます。→P.175



**Tune/Track タッチキー**  
オーディオ操作に使用する

## 地図モード画面

現在地からスクロール (P.42) すると地図モード画面になります。

現在地の方向を赤い直線で表示



### 微調整

**微調整** カーソルの位置を微調整 (P.42)

**+** 地図の中心にカーソルを表示

### 緯度・経度

● 表示する/しないの設定→P.175

### 設定

**設定** 地点メニューを表示 (P.47)

**マップコード**→P.207

● 表示する/しないの設定  
→P.175

## ルート案内中の画面

### 経路地マーク

経路地 (P.57) に設定した場所を表示

### 案内ルート

目的地までの案内ルートを表示

### 交差点情報表示

交差点の通るべき車線を黄色で表示  
● 常時表示/ルート案内中のみ表示/常時非表示を選べます。→P.175

### 目的地マーク

目的地 (P.57) に設定した場所を表示

### 目的地方向直線表示

現在地から目的地の方向を赤い直線で表示  
経路地を設定している場合は、次の経路地の方向を表示  
● 表示する/しないの設定ができます。(P.176)



### 残距離/到着時刻表示

目的地または経路地までの距離と、到着する予想時刻を表示  
● 残距離/到着時刻を、目的地までにするか経路地までにするかを選べます。(P.175)

## 安心運転サポート情報

運転中の状況に応じて表示と音声で注意を促し、運転をサポートします。

### 地図画面での割り込み表示



### 拡大図表示中の割り込み表示



### 凡例

表示	内容	表示	内容
	20m 一時停止		カーブ
	20m 指定方向外禁止		踏切
	ライト点灯		合流
	40 制限速度 速度超過		高速レーン減少
	事故多発地点		

### お知らせ

- 音声では案内されない情報もあります。
- 安心運転サポート情報の案内について→P.68
- 割り込み表示のしかたを設定できます。(P.40)