

SDメモリーカードに音楽CDを録音する

音楽CDをSDメモリーカードに録音し、再生することができます。

- 本機で録音した音楽データは、本機のみで再生可能な音楽データのため、本機以外の機器（パソコンなど）では再生できません。

録音に関する設定をする

1 オーディオメニュー（P.24）からCDを選ぶ

2 録音設定を選ぶ

3 録音設定画面から、録音に関する設定をする



■ 録音管理

- 自動録音：録音していない曲を、自動的に全て録音 [お買い上げ時の設定]
- 手動録音：曲を選んで録音

■ 音質

◀/▶で音質を選ぶ

[お買い上げ時の設定：256 kbps]

- 録音曲数の目安*1
 - ・320 kbps：約1 748曲
 - ・256 kbps：約2 185曲
 - ・192 kbps：約2 913曲
 - ・128 kbps：約4 369曲
 - ・96 kbps：約5 825曲

4 戻るを選ぶ

*1 空き容量が16 GBのSDHCカードに、4分程度の曲を録音した場合。（ファイル管理上は、最大10 000曲/10 000アルバムまで保存できます。）

お知らせ

- 録音中は設定を変更できません。録音完了後または録音を停止（P.105）したあとに設定を変更してください。

録音する

音楽CDの録音について

- 録音中にCD以外のオーディオ、Drive P@ssやAUDIO OFFに切り換えても録音は継続されます。その場合、本機の動作状態に応じて、録音速度は自動で切り換わります。（4倍速～8倍速）
- CD以外のオーディオに切り換えた状態で録音しているときは、音楽CD再生の音声は聞こえません。
- アルバム/曲の情報は、本機のGracenoteデータベースから検索したタイトル情報が付与されます。
- タイトル情報が付与されない（本機のGracenoteデータベースにない）場合は、タイトルを手動で編集（P.108）、パソコンの専用アプリ「Title Finder」を使用してインターネット経由で取得（P.113）、またはスマートフォン向けアプリDrive P@ss（P.114）の「Title Finder」を使用して取得できます。「Title Finder」については、下記サイトをご覧ください。
<http://panasonic.jp/navi/>
- ディスクに保存されたMP3/WMAファイルは、録音できません。
- ノンストップCDを録音した場合、再生時に曲間で音が途切れます。
- 録音したものは、オリジナルと音質が異なる場合や、ノイズが発生する場合があります。ご容赦ください。
- 高温時は、録音できない場合があります。
- 録音済みの曲は、録音の音質を変更しても、重複して録音できません。
- dtsCDは録音できません。

お願い

- 録音中にSDメモリーカードを抜かないでください。
データが破損するおそれがあります。

準備

- 音楽CDの録音に関する設定→P.104
- 本機で初期化したSDメモリーカードを挿入してください。（P.116、179）

1 音楽CDを挿入する（P.92）

2 録音設定が「自動録音」の場合

音楽CDの再生とともに、自動的に録音を開始します。



録音中に表示されます

- 録音を停止するには
録音中画面から**録音中止**を選ぶ

録音設定が「手動録音」の場合

■ 全曲を録音する場合

1 録音を選ぶ

2 全曲録音を選ぶ

3 録音開始を選ぶ

- 未録音の曲を全て録音します。

■ 選んだ曲を録音する場合

1 録音を選ぶ

2 選択曲録音を選ぶ

3 リストから曲を選び、決定を選ぶ

4 録音開始を選ぶ

- 録音を停止するには
録音中画面（左記）から**録音中止**を選ぶ

お知らせ

- 1曲でも録音済みの曲がある場合は、録音設定にかかわらずその音楽CDの自動録音は行いません。録音を開始するには、手動録音の全曲録音（上記）を行ってください。

お願い

- SDメモリーカードの「RECAUDIO」フォルダの内容を、変更・削除しないでください。録音したデータが正しく再生されない場合があります。

音楽CD録音時の制限について

- 本機の動作が遅くなる場合があります。
- 録音中に車のACCをOFFにすると、録音は停止されます。録音を停止された曲のデータは破棄されます。次回車のACCをONにしたとき、停止したところから録音を再開します。
- 録音中は音楽CDに対して下記の操作ができません。*1
 - ・頭出し
 - ・再生モード切換（リピート/ランダム/スキャン）
 - ・早送り/早戻し
 - ・タイトル情報検索のための音楽情報の出力と更新
 - ・録音設定
- 連続複製防止システム（SCMS）の信号が付与された曲はCD-Rなどからは、録音できません。

*1 録音終了時点で再生されている曲が終わるまで、早送り/早戻し、再生モード（リピート/ランダム/スキャン）の切換などの操作はできません。