

本機で録音した音楽データを編集する

再生中のアルバム・曲をお気に入りに登録する

1 MEMORY MUSIC再生画面 (P.106) から **登録** を選ぶ

2 **お気に入り** を選ぶ

- 再生中は **はい** を選んで再生を停止してください。

3 再生中のアルバムを登録する場合

アルバムを登録する
お気に入りフォルダを選ぶ

- 1フォルダあたり200アルバムまで
- フォルダ名は編集できます。
・お買い上げ時のフォルダ名:
お気に入りアルバム1～お気に入りアルバム4

再生中の曲を登録する場合

曲を登録する
お気に入りフォルダを選ぶ

- 1フォルダあたり200曲まで
- フォルダ名は編集できます。
・お買い上げ時のフォルダ名:
お気に入りトラック1～お気に入りトラック4

アルバム・曲をお気に入りに登録する

1 曲管理画面 (P.108) から登録するアルバム・曲を選ぶ

2 **お気に入り登録** を選ぶ

3 登録するお気に入りフォルダを選ぶ

- お気に入りアルバム: 1フォルダあたり200アルバムまで
- お気に入りトラック: 1フォルダあたり200曲まで

お気に入りフォルダの名称を変更する

1 MEMORY MUSIC再生画面 (P.106) から **編集** を選ぶ

2 **お気に入り管理** を選ぶ

- 再生中は **はい** を選んで再生を停止してください。

3 名称を変更したいお気に入りフォルダを選ぶ

4 **フォルダ名編集** を選ぶ

5 名称を入力し、**決定** を選ぶ

- 全角32文字(半角64文字)まで

お気に入りに登録したアルバム・曲を削除する

1 MEMORY MUSIC再生画面 (P.106) から **編集** を選ぶ

2 **お気に入り管理** を選ぶ

- 再生中は **はい** を選んで再生を停止してください。

3 削除したいアルバム・曲のあるお気に入りフォルダを選び、**フォルダ内表示** を選ぶ

- 削除** を選ぶと、お気に入りフォルダ内の曲を一括で削除します。

4 削除したいアルバム・曲を選び、**削除** を選ぶ

5 **はい** を選ぶ

- 選んだアルバム・曲が削除されます。
- お気に入りフォルダから削除されたアルバム・曲は、通常のアルバム・曲として残ります。(SDメモリーカード内のアルバム・曲は削除されません。)

ジャケット写真を登録する

最大1 024×1 024ピクセルのJPEG形式の画像を登録できます。

1 曲管理画面 (P.108) から登録するアルバムを選ぶ

2 **ジャケット写真** を選ぶ

3 ジャケット写真が保存されたメディア (**SDカード/USB**) を選び、**ジャケット写真を選択する** を選ぶ

4 フォルダを選ぶ

5 画像を選ぶ

- 選んだアルバムに、選んだ画像がジャケット写真として登録されます。



アルバム・曲を再生する/しないを設定する

1 曲管理画面 (P.108) から **再生選択** を選ぶ

2 再生しないアルバム・曲を選んでチェック(✓)を外し、**決定** を選ぶ

- チェックを外したアルバム・曲が再生されなくなります。
- チェックを入れると、再度再生されるようになります。
- 全選択**: すべてのアルバム・曲にチェックを入れる
- 全解除**: すべてのアルバム・曲のチェックを外す

再生中のアルバム・曲にジャンルを登録する

1 MEMORY MUSIC再生画面 (P.106) から **登録** を選ぶ

2 **ジャンル** を選ぶ

- 再生中は **はい** を選んで再生を停止してください。

3 再生中のアルバムを設定する場合

再生中の曲を設定する場合

アルバム単位 を選ぶ

トラック単位 を選ぶ

4 ジャンルを選ぶ

アルバム・曲を削除する

1 曲管理画面 (P.108) から削除するアルバム・曲を選ぶ

2 **削除** を選ぶ

3 **はい** を選ぶ

- 選んだアルバム・曲が削除されます。