## 映像を調整する

## 画質を調整する

- 画質調整画面または画面調整画面が表示されるまで、MAP を2秒以上押す
  - カメラ画質を調整する場合は、カメラスケール表示の調整画面を表示させてください。(P.172)
  - ●オプションカメラの画質を調整する場合は、設置位置確認画面を表示させてください。(P.163)
- TV Blu-ray Disc DVD iPodビデオSD(動画) USB(動画) VTR HDMI の場合のみ

#### 画面調整画面から 画質調整 を選ぶ



●画質調整画面が表示されます。

## 画質を調整する



色合い\*1

● ■: 緑みが強くなる

● 【■: 赤みが強くなる

色の濃さ\*〕

● 】: 濃くなる

●【: 薄くなる

コントラスト

● ■: 明暗の差が大きくなる

● ■: 明暗の差が小さくなる

明るさ

● 】: 明るくなる

● 【: 暗くなる

# 初期値を選ぶ

### ダイナミックガンマ\*1

- **お買い上げ時の設定に戻すには** ●ONにすると、本機が自動的に色彩やコント ラストを調整します。
  - ●選ぶごとに、ON/OFFが切り換わります。

## 映像の画面表示サイズを切り換える

## 画面調整画面(上記)から画面表示サイズを選ぶ

[お買い上げ時の設定: フル]

**ワイド** 16:9(横:縦)の画面(左右が少し黒くなる)

●4:3の映像は、横方向に引き伸ばされます。

フル 映像が画面全体になるように横方向に伸ばした画面 (どの位置も伸ばす比率は同じ)

シネマ
ノーマル画面の比率のまま、左右に合わせて拡大した画面

(上下が少しカットされる)

● Blu-ray Disc DVD のみ

**ノーマル** 4:3(横:縦)の画面(左右が黒くなる)

● 16:9の映像は、横方向に圧縮されます。

\* 1 ナビゲーション画面では調整・設定できません。

## 現在地画面にオーディオ映像を表示する

現在地画面に、「TV | Bluray Disc | DVD | SD(動画) | IVSB(動画) | IPOdビデオ | VTR | HDMI | Drive P@ss の 映像を表示できます。

## 現在地画面で LAUNCHER を選ぶ

- ランチャーメニューから 右画面表示を選ぶ
- 右画面表示設定画面から デュアルウィンドウ <mark>を選ぶ</mark>
  - ●現在地画面にオーディオ映像が表示 されます。



●右画面(オーディオ画面)をタッチ すると、オーディオが全画面表示さ れます。

#### お知らせ

サビ設定からも、デュアルウィンドウの 設定ができます。(P.175)

### お知らせ

- ●走行中は、オーディオ映像は非表示にな ります。
  - 地図上にオーディオ映像を表示させる ときは、安全な場所に停車して、パーキング ブレーキを引いてご覧ください。
- ●拡大図(P.32)表示中や地図モード画面 (P.36)、渋滞・規制情報の割り込み表示 中(P.76、77)は、オーディオ映像は表 示されません。
- ●現在地画面のオーディオ映像は、表示 位置の変更ができません。

130 131