

ハンズフリー用の携帯電話を
手動で接続する

- 1 BLUETOOTH設定画面 (P.134) から
登録機器一覧 を選ぶ
- 2 ハンズフリー を選ぶ
- 3 接続したい携帯電話の
「電話1」または「電話2」を選ぶ



- 選んだ携帯電話が本機とハンズフリー接続されます。
- 接続が完了するまで、約20秒かかります。
- 2台まで接続できます。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。*1

お知らせ

- ハンズフリー接続中は、地図画面に接続機器の電波状態と電池残量が表示されます。ただし、端末によっては電波状態が正しく表示されない場合があります。

接続確認案内の設定をするには

■ 接続確認案内について

本機の電源がONになったとき、接続設定された携帯電話に接続できなかった場合に案内されます。

案内されるまでの時間は、接続した携帯電話の台数により異なります。

携帯電話登録一覧 (上記) から
接続確認案内 **する** / **しない** を選ぶ

接続を解除するには

携帯電話登録一覧 (上記) から
接続中の「電話1」または「電話2」を選ぶ

- 接続が解除されます。

スマートフォン連携用の
スマートフォンを手動で接続する

- 準備
- 専用アプリケーション (無料) の「ここいこ」/「Drive P@ss」/「CarAV remote」をインストールして、起動してください。(P.144、150、151)
 - スマートフォン連携用に接続したいスマートフォンを、本機にハンズフリー機器として登録してください。(P.134)
 - 音声認識を利用する場合は、スマホ連携接続するスマートフォンをハンズフリー接続してください。(P.136)

- 1 BLUETOOTH設定画面 (P.134) から
登録機器一覧 を選ぶ
- 2 ハンズフリー を選ぶ
- 3 接続したいスマートフォンの
「スマホ連携」を選ぶ



- 選んだ携帯電話が本機とスマホ連携接続されます。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。*1

接続を解除するには

携帯電話登録一覧 (上記) から
接続中の「スマホ連携」を選ぶ

- 接続が解除されます。

BLUETOOTH Audio機器を
手動で接続する

- 1 BLUETOOTH設定画面 (P.134) から
登録機器一覧 を選ぶ
- 2 BLUETOOTH Audio を選ぶ
- 3 接続したいBLUETOOTH Audio
機器の 接続する を選ぶ



- 選んだBLUETOOTH Audio機器が本機とBLUETOOTH Audio接続されます。
- 接続が完了するまで、約20秒かかります。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。*1

接続を解除するには

登録機器一覧 (上記) から
接続中のBLUETOOTH Audio機器の
接続する を選ぶ

- 接続が解除されます。

* 1 自動接続されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。