**斜体の項目**の確認には、専門の技術と経験が必要です。 安全のため、お買い上げの販売店にご相談ください。

# 自車マークが表示されない

- ●地図モード画面になっている。
- → MAP を押してください。(P.36)

### 自車位置が正しく表示されない

- ◆ACC OFFの状態で車を移動した。(フェリーボート、駐車場のターンテーブルなど)→しばらく見晴らしの良い道路を走行してください。
- ●GPS衛星からの信号の誤差が大きい。
- →しばらく見晴らしの良い道路を走行してください。
- ●GPS信号を妨げる障害物などがないか確認してください。
- GPS アンテナが、受信しにくい場所に付いていないか確認してください。(取付説明書)
- ●距離、回転、3Dの補正が完了していない。
- →「学習レベル」を確認してください。(P.19)
- GPS アンテナのコードや、車速信号(中継)コード、リバースコードなどが、正しく 接続されているか確認してください。(取付説明書)
- ●GPSアンテナが、ナビゲーションユニットや別売のETC2.0車載器のアンテナの近くに取り付けられている。
- → GPS アンテナは、ナビゲーションユニットから20 cm以上、ETC2.0 車載器の アンテナユニットから 15 cm以上離して取り付けてください。(取付説明書)

### 縮尺を切り換えたのに、元の縮尺に戻る

- ●地図モード画面で縮尺を切り換えている。
- →地図モード画面で切り換えた縮尺は、現在地画面に反映されません。 現在地画面で 詳細 / 広域 を選び、縮尺を切り換えてください。(P.43)

# ディスクやSDメモリーカードが正しく読めない

- ●ディスクやSDメモリーカードが汚れている。
- →汚れを取り除いてください。
- ●ディスクが表裏逆に挿入された。
- →正しい面で挿入しなおしてください。

## 地図の年度更新の方法について知りたい

●年度更新地図の発売時期・販売方法については、決定しだい、下記サイトにてご案内します。 http://panasonic.jp/navi/

# 故障かな!?

**斜体の項目**の確認には、専門の技術と経験が必要です。 安全のため、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### 電源•共通

电你 * 大进		
	内 容	ページ
動作	電源が入らない	
	車のエンジンがかかっていない。 ●エンジンをかけて(ACCをONにして)ください。	15
	低温状態になっている。 ● 故障ではありません。内部が温まると、自動的に起動します。 (オーディオに関する一部の情報や設定はお買い上げ時の状態に戻ります。)	_
	本機が動作しない	
	地図SDHCメモリーカードが正しく挿入されていない。 ●地図SDHCメモリーカードを正しく挿入して、電源を入れなおしてください。	15, 161
	他の機器で使用した地図SDHCメモリーカードが挿入されている。  ●地図SDHCメモリーカードは、お買い上げ時に挿入されていた機器でのみ使用できます。地図SDHCメモリーカードを正しく挿入して、電源を入れなおしてください。	_
	ディスプレイの上下角度が調整できない	
	障害物などに当たっていたり、コードを挟み込んでいないかを確認してください。	_
	タッチパネルの反応が悪い/反応しない	
	フリック/ドラッグ/ピンチ/2点タッチ/ダブルタップ操作をしている。 ● 画面によっては、上記の操作ができません。	14
	指の動きより遅れて反応する場合があります。故障ではありません。	_
	ステアリングスイッチが正しく動作しない	
	ステアリングスイッチ設定が、正しく完了していない。 <ul><li>ステアリングスイッチ設定画面で、登録可能なすべてのステアリングスイッチを登録後、</li><li>完了を選んで設定を完了してください。</li></ul>	23
	本機が温かくなる	
	長時間連続して使用している。 ●正常に機能している場合は、故障ではありません。	_
	SDメモリーカードを挿入しても本機が認識しない	
	本機または専用フォーマッター以外でフォーマットしたSDメモリーカードは、 本機では認識しない場合があります。	
	● SDメモリーカードを本機で初期化するか、専用フォーマッターでフォーマットしてください。	179, 199
画面/映像	映像が暗い/白っぽい/色あいが悪い/色が薄い	
	画質調整が適切でない。 ●各項目を調整してください。	130
	画面に赤、青または緑の点が表示される	
	液晶ディスプレイ特有の現象です。(故障ではありません。)	
	ディスプレイに何も表示されない/ナビゲーションの映像が表示されない	T
	オーディオがHDMI/VTRになっている。 ●他のオーディオに切り換えるなどして、HDMI/VTR以外の画面を表示させてください。	82
	一時的に画面を消している(画面消) ● [AUDIO]/[MENU]/ [MAP]のいずれかを押すか、画面をタッチしてください。	18
	電源コード/接続ハーネスの接続をご確認ください。	取付説明書
	アクセサリーコード/電源コネクターのヒューズが切れている。 ● お買い上げの販売店にご相談ください。	取付説明書
_		