

Android Auto		
	内容	ページ
接続	Android Autoとの接続ができない スマートフォン側でAndroid Autoアプリが異常終了した。 ●スマートフォンをiPod/USB接続用中継ケーブル(別売品)から取り外し*1、スマートフォンの電源を入れ直してから、再度ケーブルを接続してください。	157
	使用中にスマートフォンの電源を切った。 ●スマートフォンをiPod/USB接続用中継ケーブル(別売品)から取り外し*1、スマートフォンの電源を入れ直してから、再度ケーブルを接続してください。	157
動作	Android Auto Musicが再生されない 再生中にエンジンを止めて再度エンジンをかけたときは、自動再生されない場合があります。 ●手動で操作して再生してください。	157
	Android Autoで電話中に相手の音声がかえらない、相手に声が伝わらない BLUETOOTH接続ができていない。 ●BLUETOOTH接続を確認してください。	136
	「接続した端末をハンズフリー登録できませんでした。Android Autoの電話機能はご利用になれません。」と表示される 接続したAndroid端末とのBLUETOOTH接続が失敗しています。 ●スマートフォンをiPod/USB接続用中継ケーブル(別売品)から取り外し*1、ハンズフリー携帯電話登録一覧、およびBLUETOOTH Audio 登録機器一覧から接続する端末の登録を削除してから、再度ケーブルを接続してください。	135, 157

* 1 スマートフォンだけを取り外すのではなく、USBケーブル(汎用品)とiPod/USB接続用中継ケーブル(別売品)の接続を外してください。

こんなメッセージが出たときは	
	内容
か	高温のため、動作を停止しています。 エアコンをかけ車内の温度を下げてから安全な場所に停車し、エンジンをかけ直してください。 本機の内部温度が異常に高い。 ●内部温度が下がるまでお待ちください。 この画像は表示できません。表示可能サイズを超えているか、不正な画像ファイルです。 再生できない形式の静止画データを再生した。 ●ファイルを確認してください。 この曲は再生できません。 再生できない形式の音楽データを再生した。 ●ファイルを確認してください。 このSDカードは書き込み禁止です。 SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 ●書き込み禁止スイッチを解除してください。
さ	再生可能なファイルがありません。 異常のある動画を再生した。 ●ファイルを確認してください。 再生できるファイルがない。 ●再生できるファイルのあるメディアを挿入してください。 再生可能なディスクを入れてください。 ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズが付いている。 再生できないディスクを使用している。(P.92、197) ●ディスクを確認してください。 車速信号が検出できません。 車速信号コードの接続をご確認ください。 車速信号コードまたは車速信号中継コードの接続を確認してください。 (取付説明書) それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 受信できません(0020) 地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが低い。 受信できません(E202) 地上デジタル放送/ワンセグの電波を受信できていない。 受信できません(E203) 地上デジタル放送/ワンセグの受信レベルが非常に低い。 放送休止のチャンネルを見ている。 情報を受信していません。 VICS情報が無い。 ●FM VICSチューナーの周波数設定を確認してください。 走行中はスクロールできません。 市街地図を表示した状態で、走行中に地図をスクロールした。 ●安全な場所に停車して、パーキングブレーキを引いてご覧ください。 パーキングブレーキを引いているにもかかわらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 ●サイドブレーキコードの接続を確認してください。
た	●地図カードを挿入してください。 ●地図カードがありません。 地図SDHCメモリーカードがしっかりと挿入されているか、確認してください。 地図データ異常により正常に起動できませんでした。 地図SDHCメモリーカードに異常がある。 ●お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にお問い合わせください。 地図SDHCメモリーカードは、お買い上げ時に挿入されていた機器でのみ使用できます。他の同型の機種に挿入しても、使用できません。