

こんなメッセージが出たときは

内容

電源を入れ直してください。
アンプに異常が発生した。 ●いったんエンジンを止めて、もう一度エンジンをかけてください。
配線の不良または機器の故障の可能性があります。 お買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください。 正しく配線されていない。 ●配線を確認してください。 本機が故障している。 ●お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。 DC24 V車に取り付けている。 ●ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。 本機に接続しているiPod/USB接続用中継ケーブルに異常がありました。 ケーブルにキャップをした後、電源を入れ直してください。 ケーブルが金属物に触れている。 ●金属物から離してください。 接続している機器やケーブル(iPod/USB接続用中継ケーブル、およびUSBケーブル)に異常がないことを確認してください。 ●それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。 本機は12 V車専用です。24 V車には使用できません。 事故・故障の原因となります。使用を中止し、本機を取り外してください。 DC24 V車に取り付けている。 ●ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。
ルート探索ができません。 極端に長い道のりのルートを探索しようとした。 ●目的地、経由地を近くに設定して、もう一度ルートを探索してください。 録音できませんでした。 SDカードの状態を確認してください。 SDメモリーカードが本機に挿入されていない。 ●SDメモリーカードを本機に挿入してください。 録音可能な容量を超えるました。これ以上録音できません。 SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 ●不要な音楽データを削除してください。
SDカードが書き込み禁止になっています。 SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 ●書き込み禁止スイッチを解除してください。
(○) ディスクまたは本機で禁止されている操作です。

結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部のピックアップレンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

万一、故障や異常が起こったら

車を安全な場所に停車させて電源を切り、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。


- 故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。

文字入力のしかた

1 入力したい文字の種類を選ぶ



- 選ぶごとに種類が切り換わります。
- かな:ひらがな/漢字
- カナ:カタカナ
- 英 数:英字/数字
- 記 号:記号

2 文字を入力し、
変換または無変換を選ぶ(右記)

- 変換は、ひらがなのときのみ選べます。
- 記号入力時は、変換/無変換を選ぶ必要はありません。
- ←→:カーソルを移動
- 修正:1文字削除
1秒以上押して、全文字削除

3 文字入力が終わったら決定を選ぶ



携帯電話のボタンの感覚で入力する

1 入力切換を選ぶ



2 文字の種類を選び、入力する



ひらがな/漢字を入力する



- ←→:変換する範囲を変える
- 無変換:ひらがなのまま入力
- 変換:変換の候補を表示

カタカナを入力する



- 半角/全角:半角・全角の切換
・半角を選ぶと、全角が表示されます。

英字/数字を入力する



- 半角/全角:半角・全角の切換
・半角を選ぶと、全角が表示されます。
- 小文字:大文字・小文字の切換
・選ぶごとに切り換わります。

記号を入力する



お知らせ

- 入力できる字数は、項目によって異なります。詳しくは、各項目の説明をご覧ください。
- 入力できる文字の種類は、機能によって異なります。(例:名称検索(P.52)で入力できるのは、「ひらがな」のみです。)
- デジタルTVの文字入力のしかたについて
 - ・基本的な入力方法は上記と同じです。
 - ・漢字は入力できません。