

もくじ

安全上のご注意.....	4
--------------	---

はじめに

使用上のお願い.....	8
各部のなまえとはたらき.....	10
ディスプレイの位置と角度を調整する.....	12
基本操作・準備(確認・調整).....	14
初期設定をする.....	16
メニュー画面の操作.....	17
セキュリティの設定をする.....	21

ナビゲーション

地図の見かた.....	22
ランチャーメニューで操作する.....	28
ルート・案内・地図・VICSをアレンジする(ストラーダチューン).....	29
地図の操作.....	31
行き先までのルートを作るには.....	38
行き先を探す.....	40
ルートを探索する.....	41
ルートを編集する.....	41
地点を登録する(登録地).....	43

オーディオ

オーディオの基本操作.....	44
テレビを見る.....	46
ラジオを聞く.....	48
交通情報を聞く.....	49
ディスクを再生する.....	49
BLUETOOTH Audioを再生する.....	54
SDメモリーカードに音楽CDを録音する.....	55
本機で録音した音楽データを再生する.....	57
本機で録音した音楽データを編集する.....	58
SDメモリーカード・USBメモリーを再生する.....	60
iPodを再生する.....	65

BLUETOOTH®

■ 登録・接続	
BLUETOOTH®対応機器を利用する前に.....	67
BLUETOOTH対応機器を本機に登録する.....	68
BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する.....	69
■ ハンズフリー	
ハンズフリーで通話する.....	71
■ スマートフォン	
スマートフォン連携.....	73