

ナビゲーションの音量を調整する

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** を選ぶ
- 2 **情報・設定メニュー** から **ナビ設定** を選ぶ
- 3 **ナビ設定画面** から **ナビ案内音量** を選ぶ
- 4 **ナビ案内音量画面** からナビゲーションの音量を調整する



- **- / +** : 音量を調整する (15段階) [お買い上げ時の設定 : 5]
- **消音** : 音声案内なし

本体の音量ボタンでナビゲーションの音量を調整する / しないを設定する

ナビ案内音量画面から案内出力中の本体音量ボタンでの音量調整 **する / しない** を選ぶ

- **する** に設定すると、ナビゲーションの音声案内中に本体の音量ボタン (- +) で、ナビゲーションの音量を調整できます。 [お買い上げ時の設定 : しない]

お知らせ

- 音声案内の詳細な項目 (出力するスピーカー、案内音量の車速連動など) を設定するには (P.83)
- 音声案内および操作音は、リアスピーカーからは出力されません。

オーディオの音量を調整する

- + を押す

お知らせ

- 音量は、オーディオごとに記憶されます。

オーディオの音量を一時的に消音する (ミュート)

ランチャーメニューから消音する

準備

- ランチャーメニューに「消音」が表示されるように設定してください。 (P.28)

1 現在地画面で **LAUNCHER** を選ぶ



2 ランチャーメニューから **消音** を選ぶ