

ツートップメニューに表示させる項目を変更する

オーディオメニューの並びを変更する

1 オーディオメニュー(P.18)から (カスタマイズ) を選ぶ

2 カスタマイズ画面から入れ換えたい項目を選ぶ

例:

「TV」のかわりに「FM/AM」をツートップメニューに表示するには

- ① **TV** を選ぶ
- ② **FM/AM** を選ぶ



● **AUDIO初期化**

オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

● **全初期化**

目的地メニュー・オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

● 選んだ項目が入れ換わります。



目的地メニューの並びを変更する

1 目的地メニュー(P.18)から (カスタマイズ) を選ぶ

2 カスタマイズ画面から入れ換えたい項目を選ぶ

例:

「名称」のかわりに「履歴」をツートップメニューに表示するには

- ① **名称** を選ぶ
- ② **履歴** を選ぶ



● **目的地初期化**

目的地メニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

● **全初期化**

目的地メニュー・オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

● 選んだ項目が入れ換わります。

