

再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り換えます。

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

繰り返し再生(リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順番不同に再生(ランダム)

ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順番不同に再生します。

曲を探す(スキャン)

スキャンを選ぶ

- 再生中のリストの中の全曲を約10秒再生します。

フォルダを切り換える

◻- / ◻+ を選ぶ

- 選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始します。
- 選曲モードで **全曲** / **フォルダ** を選んで選曲した場合のみ


アルバムを切り換える

◻- / ◻+ を選ぶ


- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。
- 選曲モードで **アルバム** / **アーティスト** を選んだ場合のみ

表示内容を切り換える

: 再生中の曲の情報を表示

: フォルダのリストを表示

- 選んだフォルダの1曲目から再生します。
- 選曲モードで **全曲** / **フォルダ** を選んで選曲した場合のみ

: アルバムのリストを表示

- 選んだアルバムの先頭の曲から再生します。
- 選曲モードで **アルバム** / **アーティスト** を選んで選曲した場合のみ

: トラックリストを表示

- 曲を選ぶと、再生します。

画像/動画再生に切り換える

1 モード切換を選ぶ

2 画像ファイル/動画ファイルを選ぶ