

通話中の操作



- ① ミュート
- ② 通話の切り換え
- ③ 受話音量の調整
- ④ 送話音量の調整
- ⑤ 電話を切る
- ⑥ トーン信号を送る

受話音量を調整する

受話音量を調整します。

- **+** : 音量が大きくなる
- **-** : 音量が小さくなる
- 調整範囲: 1~15[お買い上げ時の設定: 8]

送話音量を調整する

送話音量を調整します。

- **+** : 音量が大きくなる
- **-** : 音量が小さくなる
- 調整範囲: 1~7[お買い上げ時の設定: 4]

ミュートする

送話音を消音します。

ミュート を選ぶ

- **通話** を選ぶと、解除されます。

通話を切り換える

通話を携帯電話に切り換えます。

携帯電話切換 ▶ **はい** を選ぶ

- **ハンズフリー切換** ▶ **はい** を選ぶと、ハンズフリー通話に戻ります。

トーン信号を送る

トーン信号(ピップアップ)を送り、プッシュホンサービスなどを利用できます。

1 **トーン** を選ぶ

2 **数字** を選ぶ

電話を切る

電話を切る を選ぶ

- 通話を終了します。

電話番号を入力して電話をかける

1 **MENU** を押し、**ハンズフリー** を選ぶ

2 **ハンズフリー**画面から**携帯電話** (**電話1** / **電話2**) を選び、**ダイヤル** を選ぶ



3 **電話番号**を入力し、**発信** を選ぶ



- 電話をかけます。
- **修正** : 1文字削除