

システムの設定をする

1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶ **システム設定** を選ぶ

2 各項目を設定する

■ セキュリティ

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
セキュリティ設定 (P.21)	「する」： セキュリティ設定をする 「しない」： セキュリティ設定をしない
盗難多発地点 音声案内 (P.14)	「する」： 盗難多発地点を音声で案内する 「しない」： 盗難多発地点を音声で案内しない
盗難多発地点 表示案内 (P.22)	「する」： 盗難多発地点を表示で案内する 「しない」： 盗難多発地点を表示で案内しない
市街地図での盗難多発地点表示案内 (P.22)	「する」： 市街地図で盗難多発地点を表示で案内する 「しない」： 市街地図で盗難多発地点を表示で案内しない
iPod 抜き忘れ案内 (P.14)	「する」： iPodの抜き忘れ案内をする 「しない」： iPodの抜き忘れ案内をしない

■ ユーザーカスタマイズ

項目	設定内容
ユーザーカスタマイズ (P.16)	ユーザーごとに各設定を記憶させることができます。

■ 画質調整

項目	設定内容
画質調整のしかた	画面の明るさやコントラストなどを調整することができます。

■ キー操作音

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
キー操作音	「する」： キー操作音を鳴らす 「しない」： キー操作音を鳴らさない

■ ステアリングスイッチ

項目	設定内容
ステアリングスイッチ	取付説明書をご覧ください。

■ その他設定

項目	設定内容
車種設定	有料道路の料金をどの車種で計算するかを設定できます。
車両メンテナンス	車両メンテナンス情報を設定できます。
カメラ設定	リアビューカメラの設定ができます。
バージョンアップ	本機のソフトウェアをバージョンアップする場合に使用します。
初期化	各種設定をお買い上げ時の状態に戻します。