

内 容	ページ
SDメモリーカードを挿入しても本機が認識しない	
●本機または専用フォーマッター以外でフォーマットしたSDメモリーカードは、本機では認識しない場合があります。SDメモリーカードを本機で初期化するか、専用フォーマッターでフォーマットしてください。	(P.87、P.107)
●SDメモリーカードによっては認識しないものもありますので、別のカードをお試しください。	—

■ 画面／映像

内 容	ページ
映像が暗い／白っぽい／色あいが悪い／色が薄い	
画質調整が適切でない。 ●[MAP]を2秒以上押しして画質調整画面を表示させ、各項目を調整してください。	—
画面に赤、青または緑の点が表示される	
液晶ディスプレイ特有の現象です。故障ではありません。	—
ディスプレイに何も表示されない／ディスプレイがゆれる／映像が表示されない／乱れる	
オーディオがVTRになっている。 ●他のオーディオに切り換えるなどして、VTR以外の画面を表示させてください。	(P.44)
一時的に画面を消している(画面OFF) ●[AUDIO]/[MENU]/[MAP]のいずれかを押すか、画面をタッチしてください。	—
電源コード/接続ハーネスの接続をご確認ください。	取付説明書
電源コネクターのヒューズが切れている。 ●お買い上げの販売店またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。	取付説明書
ディスプレイを外し端子部分に異物が無いことを確認してください。 ディスプレイ取付部のねじをしっかりと取り付けてください。	取付説明書
音声は出るが、映像が出ない	
一時的に画面を消している(画面OFF) ●[AUDIO]/[MENU]/[MAP]のいずれかを押すか、画面をタッチしてください。	—
パーキングブレーキをかけていない。 ●安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてください。	—
サイドブレーキコードの接続が外れていないか確認してください。	取付説明書

■ 音声

内 容	ページ
ステレオのとき左右の音が逆になる	
スピーカーコードの接続を確認してください。	取付説明書
左右前後のいずれかの音が出ない	
FADE/BALANCEの設定を確認してください。	—
各コードの接続を確認してください。	取付説明書
音が悪い(音が飛ぶ)	
DVD・CDなどの場合は、ディスクの汚れをクリーニングしてください。	(P.106)
iPod・携帯電話・USBメモリーなどの場合は、延長ケーブルを使用せずに接続してください。	—
本機の取り付けを確認してください。 ●角度を40°以内に調整し、振動しないようにしっかりと取り付けてください。	取付説明書
雑音が出る	
携帯電話などを本機から離してください。	—
アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されていることを確認してください。	取付説明書