

安全上のご注意.....	4
--------------	---

## はじめに

ご使用前に知っておいていただきたいこと.....	8
各部のなまえとはたらき.....	10
ディスプレイの位置と角度を調整する.....	12
基本操作・準備(確認・調整).....	14
初期設定をする.....	16
メニュー画面の操作.....	18
セキュリティの設定をする.....	22

## ナビゲーション

地図の見かた.....	23
ランチャーメニューで操作する.....	29
ルート・案内・地図・VICSをアレンジする(ストラダチューン).....	30
地図の操作.....	32
行き先までのルートを作るには.....	39
行き先を探す.....	41
ルートを探索する.....	42
ルートを編集する.....	42
地点を登録する(登録地).....	44

## オーディオ

オーディオの基本操作.....	45
テレビを見る.....	47
ラジオを聞く.....	49
交通情報を聞く.....	50
ディスクを再生する.....	50
BLUETOOTH Audioを再生する.....	55
SDメモリーカードに音楽CDを録音する.....	56
本機で録音した音楽データを再生する.....	58
本機で録音した音楽データを編集する.....	59
SDメモリーカード・USBメモリーを再生する.....	61
iPodを再生する.....	66

## BLUETOOTH®

■ 登録・接続	
BLUETOOTH®対応機器を利用する前に.....	68
BLUETOOTH対応機器を本機に登録する.....	69
BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する.....	70
■ ハンズフリー	
ハンズフリーで通話する.....	72
■ スマートフォン	
スマートフォン連携.....	74