

ナビゲーションの音量を調整する

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** を選ぶ
- 2 **情報・設定メニュー** から **ナビ設定** を選ぶ
- 3 **ナビ設定画面** から **ナビ案内音量** を選ぶ
- 4 **ナビ案内音量画面** からナビゲーションの音量を調整する



本体の音量ボタンでナビゲーションの音量を調整する / しないを設定する

ナビ案内音量画面から案内出力中の本体音量ボタンでの音量調整する / しないを選ぶ

- **する** に設定すると、ナビゲーションの音声案内中に本体の音量ボタン (- +) で、ナビゲーションの音量を調整できます。 [お買い上げ時の設定: しない]

お知らせ

- 音声案内の詳細な項目 (出力するスピーカー、案内音量の車速連動など) を設定するには (P.84)
- 音声案内および操作音は、リアスピーカーからは出力されません。

オーディオの音量を調整する

- + を押す

お知らせ

- 音量は、オーディオごとに記憶されます。

オーディオの音量を一時的に消音する (ミュート)

ランチャーメニューから消音する

準備

- ランチャーメニューに「消音」が表示されるように設定してください。 (P.29)

1 現在地画面で **LAUNCHER** を選ぶ2 ランチャーメニューから **消音** を選ぶ