

## トップメニューに表示させる項目を変更する

### オーディオメニューの並びを変更する

- 1 オーディオメニュー (P.19) から (カスタマイズ) を選ぶ

- 2 カスタマイズ画面から入れ換えた項目を選ぶ

例:

「TV」の代わりに「FM/AM」をトップメニューに表示するには

- ① **TV** を選ぶ
- ② **FM/AM** を選ぶ



- **AUDIO初期化**

オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

- **全初期化**

目的地メニュー・オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

- 選んだ項目が入れ換わります。



## 目的地メニューの並びを変更する

- 1 目的地メニュー (P.19) から (カスタマイズ) を選ぶ

- 2 カスタマイズ画面から入れ換えた項目を選ぶ

例:

「名称」の代わりに「履歴」をトップメニューに表示するには

- ① **名称** を選ぶ
- ② **履歴** を選ぶ



- **目的地初期化**

目的地メニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

- **全初期化**

目的地メニュー・オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

- 選んだ項目が入れ換わります。



はじめに