

DVD-Video・DVD-VRを再生する

- 本機で再生できるディスクについて (P.108)
- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、⓪が表示されます。

再生する

ディスクを挿入し、オーディオメニュー (P.45) から **DVD** を選ぶ

基本操作タッチキー 1 を表示する

DVD再生中に **MENU** を押す



- 1 タッチキーを消去

タイトルメニューを表示する

DVD-Video

タイトル を選ぶ

トップメニューを表示する **DVD-Video**

メニュー を選ぶ

タイトルリストを表示する **DVD-VR**


タイトル を選ぶ

プレイリストを表示する **DVD-VR**

メニュー を選ぶ

停止

再生中に **□** を選ぶ



- **▶||** を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リジューム再生)
- **続き再生解除**：リジューム再生開始位置の情報を解除

一時停止する

再生中に **▶||** を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

音声を切り換える

音声 を選ぶ

- 選ぶごとに、音声が切り換わります。

字幕を切り換える **DVD-Video**

字幕 を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕が切り換わります。

字幕を消去する **DVD-VR**

字幕 を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕の表示/非表示が切り換わります。

画像を切り換える **DVD-VR**

ページ送り を選ぶ

- 選ぶごとに、次の画像に切り換わります。

アングルを切り換える **DVD-Video**

アングル を選ぶ

- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。