

MP3/WMAを再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**[AUDIO]**を押してください。

- 本機で再生できるディスクについて (P.108)
- データ作成時の留意点について (P.112)

MP3/WMA再生画面



- 1 オーディオチューン
- 2 フォルダの選択
- 3 表示内容の切り換え
- 4 早送り・早戻し/曲の頭出し
- 5 再生モードの切り換え

表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り換えます。

- 🎵: 再生中の曲の情報を表示
- ☰: 曲のリストを表示
 - 曲を選ぶと、再生を開始します。

早送り・早戻しする

- ⏮ ⏭ をタッチし続ける
 - 離すと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

- ⏮ ⏭ をタッチする

お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Folderの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り換えます。

- 1 **再生モード**を選ぶ
- 2 再生モードを切り換える
 - 選択した再生モードのインジケーターが点灯します。

繰り返し再生(リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
 - リピートトラック→リピートフォルダ→通常再生→(リピートトラックに戻る)

順不同に再生(ランダム)

ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

曲を探す(スキャン)

スキャンを選ぶ

- 再生中のリストの中の全曲を約10秒ずつ再生します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

フォルダを選ぶ

フォルダ◀/フォルダ▶を選ぶ

- 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。