

動画を再生する

準備

- 動画が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入するか(P.61)、動画が保存されたUSBメモリーを本機に接続(P.61)してください。
- オーディオメニュー(P.45)から **SD / USB** を選んでください。
- 音楽/画像が再生された場合は、**モード切換** を選び、**動画ファイル** を選んでください。

動画再生中に画面にタッチする

動画操作画面(例:SD)



- 1 全画面表示
- 2 再生リストの表示
- 3 再生/一時停止
- 4 音楽/画像再生の切り換え
- 5 早送り・早戻し/動画の頭出し

全画面で表示する

動画を全画面で表示します。

動画操作画面をタッチする

- 全画面で表示します。
- 再度画面をタッチすると、動画操作画面が表示されます。
- 動画操作画面で約15秒間何も操作しないと、全画面表示になります。

早送り・早戻しする

- **⏮ ⏭** をタッチし続ける
- 離すと、通常の再生に戻ります。

動画を頭出しする

- **⏮ ⏭** をタッチする

一時停止する

- **⏸** を選ぶ
- 再度選ぶと、再生を再開します。

再生リストから選ぶ

- 1 **再生リスト** を選ぶ
- 2 リストからファイルを選ぶ
 - 選んだ動画を再生します。

再生中のフォルダ以外から選ぶには

- 1 **再生リスト** を選ぶ
- 2 **リスト変更** を選ぶ
- 3 選択する方法を選ぶ
 - **全ファイル**: 全フォルダの全ファイルから選ぶ
 - **フォルダ**: 選んだフォルダから選ぶ

- 4 リストからフォルダを選ぶ(「フォルダ」の場合のみ)

- 5 リストからファイルを選ぶ
 - 選んだ動画を再生します。
 - **再生中画面**: 動画再生画面に戻る

音楽/画像再生に切り換える

- 1 **モード切換** を選ぶ
- 2 **音楽ファイル / 画像ファイル** を選ぶ