

利用に応じた設定に変える

表示の設定をする



1 **[MENU]** を押し、**情報・設定** ▶ **ナビ設定** を選ぶ

2 ナビ設定画面から**表示**を選ぶ

3 各項目を設定する


■ メイン画面用地図設定

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
地図モード (P.34)	「北向き」: ノースアップで表示する 「進行方向」: ヘディングアップで表示する 「3D」: 3D地図で表示する
3D視角調整	3Dの地図の傾きを設定します。 角度大:  角度小: 
吹き出しを表示 (P.23)	「する」: 高速道路や交差点を吹き出しで表示する 「しない」: 吹き出し表示しない
標高地図を表示	「する」: 広域縮尺の地図で、標高地図を表示する 「しない」: 標高地図を表示しない
ダイレクトボタン	設定する を選ぶ 「ドライブレコーダー動画録画」: ドライブレコーダーの動画録画タッチキーを表示 「ドライブレコーダー静止画撮影」: ドライブレコーダーの静止画撮影タッチキーを表示 「ドライブレコーダーリアカメラ」: ドライブレコーダーのリアカメラタッチキーを表示 「表示しない」: ダイレクトボタンを表示しない

■ 右画面用地図設定

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
右画面に地図表示 (P.35)	「する」: 右画面に地図を表示する 「しない」: 右画面に地図を表示しない
名称の文字サイズ	「標準」: 右画面の地図の文字を大きくする 「小」: 右画面の地図の文字を小さくする
吹き出しを表示 (P.23)	「する」: 右画面に高速道路や交差点を吹き出しで表示する 「しない」: 右画面に吹き出し表示しない
標高地図を表示	「する」: 右画面の広域縮尺の地図で、標高地図を表示する 「しない」: 右画面に標高地図を表示しない
地図モード (P.34)	「北向き」: 右画面をノースアップで表示する 「進行方向」: 右画面をヘディングアップで表示する 「3D」: 右画面を3D地図で表示する
3D視角調整	右画面の3Dの地図の傾きを設定します。 角度大:  角度小: 