

| 内 容 |
|--|
| 接続している機器やケーブル (iPod/USB接続用中継ケーブル、およびUSBケーブル) に異常がないことを確認してください。 ● それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。 |
| 本機は12 V車専用です。24 V車には使用できません。事故・故障の原因となります。使用を中止し、本機を取り外してください。 |
| DC24 V車に取り付けている。 ● ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。 |

■ ら

| 内 容 |
|--|
| ルート探索ができません。 極端に長い道のりのルートを探そうとした。 ● 目的地、経由地を近くに設定して、再度ルートを探索してください。 |
| 録音可能な容量を超えました。これ以上録音できません。 SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 ● 不要な音楽データを削除してください。 |
| 録音できませんでした。SDカードを確認し、もう一度録音してください。 SDメモリーカードが本機に挿入されていない。 ● SDメモリーカードを本機に挿入してください。 |

■ S

| 内 容 |
|--|
| SDカードが書き込み禁止になっています。 SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側 (LOCK) になっている。 ● 書き込み禁止スイッチを解除してください。 |

■ 記号

| 内 容 |
|-----------------------------|
| ⊘ ディスクまたは本機で禁止されている操作です。 |

結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部のピックアップレンズやディスクに露 (水滴) が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

万一、故障や異常が起こったら

車を安全な場所に停車させて電源を切り、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。
 ● 故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。