

- \* 8 後席用モニターに出力できません。
- \* 9 USBメモリー、iPod、Drive P@ss、Android Autoは、同時に接続できません。また、HDMIとDrive P@ssも、同時に接続できません。
- \* 10 USBメモリー、iPod接続時のみ(同時には接続できません。)
- \* 11 Android Auto 接続時のみ
- \* 12 BLUETOOTH Audio 機器接続時のみ

## オプションボタンで

### 準備

- オプションボタンに「SOURCE」を割り当ててください。(P.20)

### OPT を押す

- 「ステアリングスイッチで」と同じ動作になります。

### お知らせ

- オーディオの音量を調整するには(P.15)をご覧ください。
- 地図画面やメニュー画面を表示中にオーディオを操作すると、情報バーに動作状態が約10秒間表示されます。

## オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

### オーディオ画面表示中にMAPを押す

- オーディオ画面に戻るには、AUDIOを押してください。

- 現在地画面を表示



- オーディオ画面と同じ操作ができます。
- オーディオがTVのときは、<img alt="Left arrow button icon" data-bbox="385 875 415 895"/> <img alt="Right arrow button icon" data-bbox="425 875 455 895"/> でチャンネルの切り換えができます。

### お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.93)

## オーディオをOFFにする

### 本体ボタンで

AUDIOを2秒以上押す

- オーディオをONにするには

AUDIOを2秒以上押す

### ツートップメニューから

#### AUDIO OFFを選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。

- オーディオをONにするには

### ツートップメニューから

#### AUDIO ONを選ぶ

## 音質・音場を調整する(オーディオチューン)

FADE/BALANCE、エフェクトなどの音質設定をすることができます。

### MENUを押し、情報・設定

#### オーディオチューンを選ぶ

