

## 5 タイトル情報を更新する

- 1 オーディオチューン画面から **gracenote** を選ぶ
- 2 **カスタムアップデート(個別更新)** を選ぶ
- 3 **はい** を選ぶ (SD、USB、MEMORY MUSIC再生中のみ)
- 4 タイトル情報を取り込むメディア (**SDカード/USB**) を選び **取り込み** を選ぶ
- 5 **はい** を選ぶ
  - タイトル情報が取り込まれます。
- 6 情報を取得したアルバムのアルバム編集画面/トラック編集画面から **データベース再検索** を選ぶ
  - 取得したタイトル情報に更新されます。

## スマートフォンでタイトル情報を個別に更新する

スマートフォンの通信機能を利用して、新譜など、本機のGracenoteデータベースにないタイトル情報を、個別にGracenote音楽認識サービスから検索して取得できます。

### 準備 (初回のみ)

- 「Drive P@ss」(P.78) をスマートフォンにインストールしてください。
- 詳しくは、アプリ内の操作ガイド、または下記サイトをご覧ください。  
<https://panasonic.jp/navi/>

## SDメモリーカード・USBメモリーを再生する

- 本機では、SDメモリーカード・USBメモリーを使用して、パソコンなどで保存した音楽(MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV)、静止画(JPEG)、動画(MPEG4)の再生ができます。
- 本機では、SD-Audio規格準拠の音楽データは再生できません。
- 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データを再生するときは、(P.62)をご覧ください。
- データ作成時の留意点については、(P.122)をご覧ください。

## SDメモリーカードを挿入する

- 挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
- 正常に動作しないときは、再度カードを抜き差ししてください。

- 1 ディスプレイを十分に倒して、奥までまっすぐにカチッと音がするまで挿入する



- 2 ディスプレイを起こす

取り出すには

