


ジャケット写真を表示する

ジャケット写真が設定されたファイルを再生すると、ジャケット写真が表示されます。

- ジャケット写真未設定の場合、のマークが表示されます。

早送り・早戻しする

をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

をタッチする

再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り換えます。

1 **再生モード**を選ぶ

2 **再生モード**を切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

繰り返し再生(リピート)

を選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生(ランダム)

を選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。

曲を探す(スキャン)

を選ぶ

- 再生中のリストの中の全曲を約10秒再生します。

ギャップレス再生

ギャップレス再生をします。(FLAC、WAVのみ)

を選ぶ

- 曲間の無音部分をスキップして継ぎ目なく再生します。
- 同形式ファイルの音楽を再生中に有効です。
音楽CDを録音中はギャップレス再生を行いません。

フォルダを切り換える

/ を選ぶ





- 選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始します。
- 選曲モードで **全曲** / **フォルダ** を選んで選曲した場合のみ

アルバムを切り換える

/ を選ぶ

- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。
- 選曲モードで **アルバム** / **アーティスト** を選んだ場合のみ

表示内容を切り換える

- : 再生中の曲の情報を表示
- : フォルダのリストを表示
 - 選んだフォルダの1曲目から再生します。
 - 選曲モードで **全曲** / **フォルダ** を選んで選曲した場合のみ
- : アルバムのリストを表示
 - 選んだアルバムの先頭の曲から再生します。
 - 選曲モードで **アルバム** / **アーティスト** を選んで選曲した場合のみ
- : **トラックリスト**を表示
 - 曲を選ぶと、再生します。

画像/動画再生に切り換える

1 **モード切換**を選ぶ

2 **画像ファイル** / **動画ファイル**を選ぶ