

その他の外部機器と接続して使う

ビデオカメラやドライブレコーダーなどを本機と接続し、操作することができます。

接続する各機器の説明書をよくお読みください。

ビデオカメラと接続する

接続した入力モードに切り換えてください。

■ HDMIで接続している場合

オーディオメニュー (P.18) から **HDMI** を選ぶ

■ 映像・音声入力コードで接続している場合

オーディオメニュー (P.18) から **VTR** を選ぶ

- 接続した機器の映像と音声が出力されます。

ドライブレコーダーと接続する

別売のドライブレコーダーを本機と接続して、運転の状況を記録できます。録画した動画・撮影した静止画は、本機で確認できます。

後方確認する

- ドライブレコーダー (CA-DR03TD) を接続している場合のみ本機能が使えます。

準備

- 「ダイレクトボタン」を「ドライブレコーダーリアカメラ」に設定してください。(P.92)

地図画面で📷を選ぶ

- ナビ画面がリアカメラの映像に切り換わります。



解除するには、画面をタッチしてください。