

## システムの設定をする

1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶ **システム設定** を選ぶ

2 各項目を設定する

### ■ セキュリティ

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
セキュリティ設定 (P.21)	「する」: セキュリティ設定をする 「しない」: セキュリティ設定をしない
盗難多発地点 音声案内 (P.14)	「する」: 盗難多発地点を音声で案内する 「しない」: 盗難多発地点を音声で案内しない
盗難多発地点 表示案内 (P.22)	「する」: 盗難多発地点を表示で案内する 「しない」: 盗難多発地点を表示で案内しない
市街地図での盗難多発地点表示案内 (P.22)	「する」: 市街地図で盗難多発地点を表示で案内する 「しない」: 市街地図で盗難多発地点を表示で案内しない
iPod 抜き忘れ案内 (P.14)	「する」: iPodの抜き忘れ案内をする 「しない」: iPodの抜き忘れ案内をしない

### ■ ユーザーカスタマイズ

項目	設定内容
ユーザーカスタマイズ (P.16)	ユーザーごとに各設定を記憶させることができます。

### ■ 画質調整

項目	設定内容
画質調整のしかた	画面の明るさやコントラストなどを調整することができます。

### ■ キー操作音

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
キー操作音	「する」: キー操作音を鳴らす 「しない」: キー操作音を鳴らさない

### ■ ステアリングスイッチ

項目	設定内容
ステアリングスイッチ	取付説明書をご覧ください。

### ■ オプションボタン

項目	設定内容
オプションボタン (P.20)	「消音」や「画面OFF」などをOPT(オプション)に割り当てることができます。

### ■ その他設定

項目	設定内容
車種設定	有料道路の料金をどの車種で計算するかを設定できます。
車両メンテナンス	車両メンテナンス情報を設定できます。
カメラ設定	リアビューカメラの設定ができます。
バージョンアップ	本機のソフトウェアをバージョンアップする場合に使用します。
初期化	各種設定をお買い上げ時の状態に戻します。