

内 容	ページ
<b>ディスクを挿入しても再生できない</b>	
ディスクを正しい面で挿入しなおしてください。	(P.50)
再生できるディスクを使用してください。	(P.118)
ディスク挿入後、またはBlu-ray Disc* <sup>1</sup> /DVDに切り換えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。	—
<b>ディスクが排出されない</b>	
録音中などの場合、ディスクが排出できない場合があります。 ● 時間をおいて、再度[▲]を押してください。	—
<b>ディスクを挿入できない</b>	
すでにディスクが挿入されていて2枚目を挿入しようとしている。 ● 挿入されているディスクを取り出してから、次のディスクを挿入してください。	—

■ 音声

内 容	ページ
<b>再生中に小さい音が聞き取りにくい</b>	
再生操作タッチキーから <b>設定 ▶ ダイナミックレンジ圧縮</b> を選び、「ON」に設定してください。	—
<b>Blu-ray Disc*<sup>1</sup>/DVD再生の音量が小さい</b>	
音楽CDとBlu-ray Disc/DVDの録音レベルには差があります。 ● Blu-ray Disc/DVD再生時には、音楽CD再生時よりも音量を上げてください。	(P.15)
<b>音質が悪い(音が飛ぶ)</b>	
ディスクの汚れをクリーニングしてください。	(P.120)
<b>本機の取り付けを確認してください。</b> ● 角度を40°以内に調整、振動しないようにしっかりと取り付けてください。	
	取付説明書
<b>ディスクを取り出そうとすると、ディスプレイを十分に倒すよう音声案内される</b>	
ディスプレイを十分に倒してください。 ● ディスプレイを十分に倒していても音声案内される場合は、エンジンを止め(ACC OFF)、約30秒後に再度エンジンをかけて(ACC ON)ください。	—

\* 1 (FIX10BD)のみ

**オーディオ [MP3/WMA (CD-R/CD-RW)]/[SD]/[USB]**

■ 動作

内 容	ページ
<b>再生するまで時間がかかる</b>	
記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。 ● MP3/WMA以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。	—
<b>順番どおりに再生されない</b>	
書き込んだ順番に再生されます。 ● 再生したい順番に、書き込んでください。 ● ファイル名の頭に「001」～「254」などと入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。	— —
<b>再生できない</b>	
本機に対応したメディアを再生してください。 ● SDメモリーカード・USBメモリーによっては、認識しないものもあります。別のSDメモリーカード・USBメモリーをお試しください。	(P.118、P.121) —