

内 容	ページ
使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、正しく再生されない場合があります。	—
ビットレート/サンプリング周波数を確認してください。	(P.122)
ファイルが破損している。 ●本機が再生できる形式で、ファイルを作りなおしてください。	(P.122)
ファイルには以下の拡張子を必ず付けてください。 ●MP3 ファイル：拡張子「mp3(MP3)」 ●WMA ファイル：拡張子「wma(WMA)」 ●AAC ファイル：拡張子「m4a(M4A)」 ●WAV ファイル：拡張子「wav(WAV)」 ●FLAC ファイル：拡張子「flac(FLAC)」 「fla(FLA)」	— — — — —

## ■ 音声

内 容	ページ
<b>音質が悪い(音が飛ぶ)</b>	
ディスクの汚れをクリーニングしてください。	(P.120)
音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。詳しくは、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。	—
低倍速で、再度データを書き込んでください。	—
<b>再生経過時間は表示されているが、音が出ない</b>	
ミックスモード(第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマット)のディスクの第1トラックを再生した。 ●ミックスモードで再生しようとした場合、MP3/WMA ファイルが無音で再生されることがあります。	—

## ■ 表示

内 容	ページ
<b>ファイル名・フォルダ名が正しく表示されない/曲情報が正しく表示されない</b>	
規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。	(P.122)
使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって文字などが正しく表示されない場合があります。	—
<b>再生経過時間の表示が実際と一致していない</b>	
再生中、ACCをOFFにした。 ●他のファイルを選んで再生すると、正常に戻ります。	—
可変ビットレート(VBR)で記録されたファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。	—

## オーディオ [MEMORY MUSIC]

### ■ 録音

内 容	ページ
<b>録音設定の切り換えができない</b>	
録音中の場合は、録音を停止してください。	(P.60)
<b>音楽CDを再生しても、自動で録音されない</b>	
録音設定が <b>手動録音</b> に設定されている。 ●録音設定を <b>自動録音</b> に設定してください。	(P.60)
MP3/WMA ファイルを再生している。 ●MP3/WMAは録音できません。	—